

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO8906 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## MO8906



### EN

#### **Wireless speaker with FM radio**

**Important:** Read these instructions before using the product

#### **Warning:**

- Keep speaker away from water and moisture or any heat source.
- Permanent hearing loss may occur if speaker is used at high volume. Set the volume to a safe level.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

#### **FM Scan Radio:**

With the provided cable, insert Mini USB plug into speaker, the cable will act as the antenna. It is not necessary to connect the cable anywhere else.

- Turn the power switch to the "on" position
- Press and hold MODE button to enter FM mode
- Press (1) to scan stations.
- Press (2) to manually scan forward.
- Press (3) to manually scan backward.

#### **Using USB or TF Card:**

1. Insert the USB or TF card (with MP3 Files) into the proper port on the speaker.

2. Control volume and playback as described above.

### **Charging:**

1. The speaker contains a rechargeable Lithium-ion battery. Before use, highly recommend to charge the battery for at least 4 hours
2. With the provided cable, insert the mini USB plug into the speaker and the standard USB port on your computer  
Press **MODE** button to switch between Wireless/FM Radio/Micro SD

### **Connection to Wireless device:**

1. Turn the power switch to the "on" position. After 5 seconds you will hear a start-up chime.
2. On your device, turn on Wireless to search, device name MO8906 and connect. For first time use, you may need to enter the password "0000" to connect, Newer versions may not need password and it will connect automatically, when it connected, the LED will flash slowly.
3. Play audio from your device, you can control the audio from the unit:
  - a) Previous track/volume Down (3)
  - b) Pause/Resume play (1)
  - c) Next track/volume up (2). To change tracks or pause, press buttons quickly, to adjust volume, hold buttons down until desired volume is reached.

### **To answer a call:**

When a call comes through quickly press to answer (1): The speaker includes a microphone in the base, you will be able to hear and speak to the caller through the speaker. Press (1) quickly to hang up call.

### **Troubleshooting:**

- Wireless cannot connect to device: confirm the speaker is under searching status and Wireless on your device is turned on
- No sound: check the volume control on the speaker and check the volume control on the connected device

**Note:**

- When the power on the speaker becomes low the star-up chime will sound every 20 seconds.
- When battery is depleted, it will enter a protection state. At this time, it cannot be used under charging, charge the speaker fully before next use.
- When not in use, turn the power switch to the "Off" position to conserve the battery.
- Always recommend to use the provided cable to connect with other devices or power charging

**Specifications:**

Rated impedance:	40hm
Rated power:	3W
Rated voltage:	DC 5V
Frequency response:	280-16KHz
Sensitivity:	80db±2dB
SNR:	≥95dB
Distortion:	≤0.3%
Power supply:	DC 5V Built-in lithium-ion battery
Aux in:	3.5mm audio jack

**DE****Wireless Lautsprecher mit FM Radio**

**Wichtig:** Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

**Vorsicht:**

- Halten Sie den Lautsprecher von Wasser, Feuchtigkeit und Wärmequellen fern.
- Wenn Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwendet werden, kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein.
- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht zu lange auf einer hohen Lautstärke.

**FM Scan Radio:**

Stecken USB-Stecker des mitgelieferten Kabels in den Lautsprecher, es dient als Antenne. Es ist nicht notwendig, das

Kabel irgendwo anders anzuschließen.

- Um den Lautsprecher einzuschalten, drehen Sie den Schalter auf „on“
- Halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, um den FM-Modus zu starten
- (1) Drücken zum Suchen des Senders
- (2) Drücken um vorwärts zu scannen
- (3) Drücken um rückwärts zu scannen

#### **Verwenden von USB oder TF Card:**

1. Verbinden Sie den USB oder die TF-Karte (mit MP3-Dateien) mit dem entsprechenden Anschluss des Lautsprechers.
2. Stellen Sie Lautstärke und Wiedergabe wie oben beschrieben ein.

#### **Aufladen:**

1. Der Lautsprecher enthält eine wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Vor dem Gebrauch empfehlen wir, den Akku mindestens 4 Stunden lang aufzuladen
2. Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit dem Lautsprecher und den Standard-USB-Anschluss mit Ihrem Computer  
Drücken Sie die **MODE**-Taste, um zwischen Wireless / FM Radio / Micro SD zu wechseln

#### **Verbindung mit einem Wireless Gerät:**

1. Drehen Sie den Schalter auf "on" um das Gerät einzuschalten. Nach 5 Sekunden hören Sie ein Startsignal.
2. Aktivieren Sie Wireless auf Ihrem Gerät, suchen Sie den Gerätenamen MO8906 und stellen Sie eine Verbindung her. Beim ersten Verbinden müssen Sie möglicherweise das Passwort "0000" eingeben, um eine Verbindung herzustellen. Neuere Versionen benötigen kein Passwort, und es wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die LED-Anzeige langsam.
3. Steuern Sie das Abspielen von Audios vom Lautsprecher aus:
  - a) Vorheriger Titel/Lautstärke reduzieren (3)
  - b) Pause/Wiedergabe fortsetzen (1)

- c) Nächster Titel/Lautstärke hoch (2). Um zwischen den Titeln zu wechseln oder Pause einzustellen, drücken Sie die Tasten schnell. Um die Lautstärke einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

#### **Rufannahme:**

Kurz drücken, bei Eingang eines Anrufes (1): Der Lautsprecher verfügt über ein Mikrofon. Sie können hören und sprechen. Kurz (1) drücken, bei Beenden eines Anrufes

#### **Fehlerbehandlung:**

- Wireless kann keine Verbindung zum Gerät herstellen: Prüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Suchmodus befindet und Wireless auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist
- Kein Ton: Überprüfen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und prüfen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät

#### **Hinweis:**

- Wenn die Stromversorgung des Lautsprechers zu niedrig ist, ertönt das Startsignal alle 20 Sekunden.
- Wenn der Akku leer ist, wird er in einen Schutzzustand versetzt. Laden Sie den Lautsprecher vor dem nächsten Gebrauch vollständig auf und verwenden Sie ihn nicht während des Ladevorgangs.
- Schalten Sie den Schalter bei Nichtgebrauch auf "Off", um den Akku zu schonen.
- Es wird empfohlen, das mitgelieferte Kabel für den Anschluss an andere Geräte oder an die Stromversorgung zu verwenden.

#### **Technische Daten:**

Nennimpedanz:	40 $\Omega$
Nennleistung:	3W
Nennspannung:	DC 5V
Frequenzgang:	280-16kKHz
Sensibilität:	80db $\pm$ 2dB
SNR:	$\geq$ 95dB
Verzerrung:	$\leq$ 0.3%
Stromversorgung:	DC 5V eingebaute Lithium-Ion Batterie

Aux in:

3.5mm Audio-Stecker

## **FR**

### **Haut-parleur Wireless avec radio FM**

**Important:** Lisez ces instructions avant d'utiliser le produit

#### **Attention:**

- Gardez les enceintes loin de l'eau et de l'humidité ou de toute source de chaleur.
- Une perte auditive permanente peut se produire si le haut-parleur est utilisé à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable.
- Pour éviter d'endommager votre audition, ne pas écouter à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.

#### **Radio FM:**

Avec le câble fourni, insérer la prise mini USB dans le haut-parleur, le câble agira comme antenne. Il n'est pas nécessaire de connecter le câble à autre chose.

Mettez l'interrupteur sur la position "ON"

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MODE pour passer en mode FM
- Appuyez sur (1) pour faire défiler les stations.
- Appuyez sur (2) pour faire défiler rapidement manuellement.
- Appuyez sur (3) pour rechercher manuellement vers l'arrière.

#### **Utilisation d'une clé USB ou carte mémoire TF:**

1. Insérez la clé USB ou carte TF (avec fichiers MP3) dans le port approprié du haut-parleur.
2. Contrôlez le volume et la lecture, comme décrit ci-dessus.

#### **Chargement:**

1. Le haut-parleur contient une batterie rechargeable au lithium-ion. Avant utilisation, il est fortement recommandé de charger la batterie pendant au moins 4 heures
  2. Avec le câble fourni, insérez le mini-connecteur USB dans le haut-parleur et le port USB standard sur votre ordinateur
- Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre Wireless / FM Radio / Micro SD

### **Connexion à un appareil Wireless:**

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON". Au bout de 5 secondes, vous entendrez un carillon de démarrage.
2. Sur votre appareil, activez le Wireless pour rechercher le nom MO8906 et connecter. Pour la première utilisation, vous devrez peut-être entrer le mot de passe "0000" pour vous connecter, les versions plus récentes peuvent ne pas avoir besoin de mot de passe et il se connectera automatiquement, quand il connecté, la LED clignote lentement.
3. Contrôle de la lecture audio à partir de votre appareil:
  - a) Piste précédente / volume vers le bas (3)
  - b) Pause / Reprendre la lecture (1)
  - c) Piste suivante / volume (2). Pour changer de piste ou mettre en pause, appuyez sur les boutons rapidement, pour régler le volume, maintenir les boutons appuyés jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.

### **Pour répondre à un appel:**

Quand un appel arrive appuyez rapidement (1) pour répondre: Le haut-parleur comprend un microphone, vous serez en mesure d'entendre et de parler dans le haut-parleur. Appuyez rapidement (1) pour raccrocher l'appel.

### **Dépannage:**

- Le wireless ne se connecte pas à un appareil: vérifiez que le haut-parleur est en recherche et que le wireless de votre appareil est activé
- Pas de son: vérifier le contrôle du volume sur le haut-parleur et vérifier le contrôle du volume sur l'appareil connecté

### **Remarque:**

- Lorsque la batterie du haut-parleur devient faible le carillon retentit toutes les 20 secondes.
- Lorsque la batterie est épuisée, elle entrera dans un état de protection, le haut-parleur ne peut pas être utilisé pendant la charge. Charger le haut-parleur complètement avant l'utilisation suivante.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, mettez l'interrupteur d'alimentation sur



la position "Off" pour économiser la batterie.

- Il est recommandé de toujours utiliser le câble fourni pour le connecter à d'autres appareils ou pour le charger

#### **Caractéristiques:**

Impedance: 40hm

Puissance: 3W

Tension: DC 5V

Frecuence: 280-16KHz

Sensibilité: 80db±2dB

SNR: ≥95dB

Distortion: ≤0.3%

Alimentation: Batterie rechargeable au lithium-ion DC 5V

Aux in: Jack audio 3.5mm

#### **ES**

#### **Altavoz Wireless con Radio FM**

**Importante: Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto.**

#### **Cuidado:**

- Mantenga este producto lejos del agua, fuego o calor.
- Utilice un volumen adecuado para evitar problemas de audición, y evite volumen alto por largos periodos.

#### **Sintonizar radio FM:**

Inserte el cable facilitado en el producto, dicho cable servirá de antena.

- Coloque el botón de encendido en la posición ON.
- Presione y mantenga presionado el botón MODE para entrar en modo Radio FM.
- Presione (1) para sintonizar los canales de radio.
- Presione (2) para mover la sintonización hacia delante.
- Presione (3) para mover la sintonización hacia atrás.

#### **Uso del USB o Micro SD:**

1. Inserte el cable USB o la micro SD (con archivos MP3) en el puerto correspondiente.
2. Controle el volumen y la reproducción como indicado más

arriba.

### **Carga:**

1. Este altavoz contiene una batería Lithium-ion recargable. Antes de usar el altavoz, es recomendable hacer una carga de 4 horas.
2. Con el cable facilitado, conecte el altavoz en un puerto USB estándar del PC.  
Presione el botón MODE para alternar entre Wireless/FM Radio / Micro SD

### **Conexión a un aparato Wireless:**

1. Coloque el botón de encendido en la posición ON, 5 segundos después, escuchará la música de inicio.
2. En su aparato, configure el wireless para que encuentre el nombre MO8906 y conéctalo. Es posible que tenga que poner el password "0000" la primera vez que lo conecte, en algunos casos no será necesario. Cuando se conecte, la luz led parpadeará lentamente.
3. Al reproducir contenido en el altavoz, puedes controlar las siguientes funciones directamente desde él:
  - a) Música anterior/bajar volume (3)
  - b) Pausa / play (1)
  - c) Próxima música/aumentar volumen (2). Presione una vez para cambiar de canción, manténgalo presionado para ajustar el volumen.

### **Contestar llamadas:**

Cuando recibas una llamada, presione 1 vez el botón (1): El altavoz incluye un micrófono en la base, podrás hablar y escuchar por el propio altavoz. Presione el botón (1) para finalizar la llamada.

### **Troubleshooting:**

- Si no hay conexión: confirme que la conexión wireless está correctamente configurada tanto en el altavoz como en el aparato, confirme que estén en modo búsqueda.
- Sin sonido: Confirme que el control del volumen esta correcto tanto en el altavoz como en el aparato.

## Notas:

- Cuando la batería del altavoz esté baja, la música de inicio sonará cada 20 segundos.
- Cuando la batería agotarse completamente, el altavoz entrará en modo protección, eso quiere decir que no podrá ser utilizado durante la carga, será necesario una carga completa para volver a utilizarlo.
- Cuando el altavoz no se está utilizando, entrará en modo "off" automáticamente, para guardar batería.
- Sempre é recomendado o uso dos cabos e conectores fornecidos, para conectar com outros aparelhos ou para o carregamento.

## Especificaciones

Rated impedance:	40hm
Rated power:	3W
Rated voltage:	DC 5V
Frequency response:	280-16kKHz
Sensitivity:	80db±2dB
SNR:	≥95dB
Distortion:	≤0.3%
Power supply:	DC 5V Built-in lithium-ion battery
Aux in:	3.5mm audio jack

## IT

### Wireless speaker con radio FM

**Importante:** Leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto.

#### **Attenzione:**

- Mantenere lo speaker asciutto e al riparo dall'umidità.
- L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può causare perdita permanente dell'udito. Settare il volume a livelli accettabili.
- Per prevenire danni all'udito non ascoltare musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

### **FM Scan Radio:**

Inserire la mini USB nello speaker con il cavo in dotazione, il cavo funge da antenna. Non è necessario connettere altri cavi.

Posizionare il cursore su "on"

- Tenere premuto il pulsante MODE per entrare in modalità FM
- Premere (1) per la ricerca delle stazioni
- Premere (2) per cercare una stazione successiva.
- Premere (3) per cercare una stazione precedente.

#### **Utilizzare una USB o Card TF:**

1. Inserire la USB o la card TF (con files MP3) nell'apposita porta dello speaker.
2. Controllare il volume e playback come indicato sopra.

#### **Ricarica:**

1. Lo speaker contiene una batteria ricaricabile Lithium-ion. Al primo uso, si raccomanda di caricarla per almeno 4 ore.
2. Inserire la presa mini USB nello speaker e la USB standard nel computer, utilizzando l'apposito cavo in dotazione.  
Premere il pulsante **MODE** per passare a diverse modalità Wireless/FM Radio / Micro SD

#### **Connessione al dispositivo Wireless:**

1. Posizionare il cursore su "on". Dopo 5 secondi sentirete emettere un suono.
2. Avviate il wireless sul vostro dispositivo e cercare il nome MO8906 e connettersi. Al primo utilizzo potrebbe essere richiesto di inserire una password per connettersi: "0000". Alcune versioni più aggiornate non richiedono password sarà connesso in automatico, se l'operazione riesce con successo, il Led lampeggia lentamente.
3. Avviare Play dal dispositivo, potete controllare il volume da:
  - a) Canzone precedente/abbassare il volume. (3)
  - b) Pause/Riprendere la riproduzione (1)
  - c) Canzone successiva/aumentare il volume (2). Premere il pulsante per cambiare canzone o mettere in pausa; tenere premuto per settare il volume.

#### **Risposta alle chiamate:**

per rispondere ad una chiamata premere (1): Lo speaker è dotato di microfono quindi potete sentire e parlare attraverso lo speaker. Premere per chiudere (1) la chiamata.

### Risoluzione dei problemi:

- Il Wireless non si connette al dispositivo: verificare che lo speaker è in modalità ricerca e che il Wireless sia attivo sul dispositivo.
- Nessun suono: verificare lo stato del comando volume e che sia connesso al dispositivo.

### Note:

- Quando la carica dello speaker inizia a essere bassa, verrà emesso un suono ogni 20 secondi.
- Quando la batteria è completamente scarica, si entra in modalità di mantenimento. In questo caso, il dispositivo dovrà essere completamente ricaricato prima di poter essere nuovamente usato.
- Quando non in uso, portare il cursore in posizione "Off" per risparmiare batteria.
- Si raccomanda di utilizzare sempre il cavo in dotazione per connettere altri dispositivi o per la ricarica.

### Specifiche

Impedenza :	40hm
Potenza:	3W
Voltaggio	DC 5V
Frequenza di risposta	280-16kKHz
Sensibilità:	80db±2dB
SNR:	≥95dB
Distorsione:	≤0.3%
Alimentazione:	DC 5V batteria lithium-ion interna
Aux in:	3.5mm audio jack

### NL

#### Wireless speaker met FM-radio

**Belangrijk:** Lees deze instructies voor gebruik van het product

#### Waarschuwing:

- Houd de speaker uit de buurt van water, vocht en hittebronnen;
- Permanente gehoorschade kan veroorzaakt worden als de speaker op een hoog volume gezet wordt. Zet het volume op een veilig niveau;

- Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet voor een lange tijd op een hoog volume.

### **FM Scan radio**

Plaats het uiteinde van de meegeleverde Mini USB-kabel in de speaker, de kabel zal als een antenne werken. Het is niet nodig om de kabel ergens anders aan te koppelen.

- Druk op de power switch om het apparaat aan te zetten;
- Druk op de MODE-knop om FM-modus op te starten;
- Druk (1) om radiostations te scannen;
- Druk (2) om voortuit te scannen;
- Druk (3) om achteruit te scannen.

### **Gebruik maken van USB of TF kaart:**

1. Plaats de USB of de TF kaart (met MP3) in de juiste ingang van de speaker;
2. Controleer het volume zoals hierboven beschreven.

### **Opladen:**

1. De speaker bevat een oplaadbare Lithium-ion batterij. Het is raadzaam om voor gebruik is de batterij minimaal 4 uur op te laden;
2. Met de bijgeleverde kabel, plaats het mini USB-uiteinde in de speaker en standard USB-uiteinde in de computer.  
Druk op de MODE-knop om te wisselen tussen Wireless/FM Radio/Micro SD

### **Verbinding met Wireless apparaat:**

1. Schuif de OFF/ON-knop naar ON en na 5 seconden hoort u een startup geluid
2. Op uw apparaat, druk op de Wireless om te zoeken, apparaat naam MO8906 en verbind de apparaten. Voor het eerste gebruik moet u misschien het wachtwoord "0000" invullen om te verbinden, nieuwere versies hebben wellicht geen wachtwoord nodig en zullen automatisch verbinden, het Led-licht zal langzaam blinken.
3. Speel audiobestanden van uw apparaat, op de volgende manieren kan het geluid beïnvloed worden:

- a) Vorig nummer/volume lager (3)
- b) Pauze/Play (1)
- c) Volgend nummer/volume hoger (2). Om een ander nummer te kiezen of te pauzeren, druk op knop, om het volume aan te passen, houd de knop ingedrukt tot het gewenste volume bereikt is.

### **Inkomend bericht beantwoorden:**

Wanneer een bericht binnenkomt druk op (1) om deze te beantwoorden. De speaker heeft een ingebouwde microfoon. U kunt luisteren en praten met de beller door de speaker. Druk (1) om op te hangen.

### **Probleemoplossing:**

- Wireless kan niet verbinden met het apparaat: zorg dat de speaker op "searching" staat en Wireless aanstaat.
- Geen geluid: check het volume op de speaker en check het volume van het verbonden apparaat.

### **Let op:**

- Wanneer er weinig energie in de speaker zit zal het star-up deuntje elke 20 seconden afgaan;
- Wanneer de batterij op is, zal de speaker een protectie-status ingaan, in deze tijd kan het niet gebruikt worden voor opladen, Laad de speaker volledig op voor het volgende gebruik;
- Wanneer het apparaat niet gebruik is, zet de power switch op "Uit" om energie te besparen.

### **Specificaties:**

Nominale impedantie:	40hm
Kracht:	3W
Volt:	DC5V
Frequentie:	280-16KHz
Sensitiviteit:	80db±2dB
SNR:	≥95dB
Distorsie:	≤0.3%
Kracht:	DC5V Built-in lithium-ion batterij
Aux-in:	3.5mm audio jack

## **PL**

### **Głośnik Wireless z radiem**

**Ważne:** Przed przystąpieniem do używania produktu zapoznaj się z instrukcją

#### **Ostrzeżenie:**

- Trzymać głośnik z dala od wody i wilgoci oraz źródła ciepła.
- Używanie głośnika z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać bezpieczny poziom głośności.
- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności przez długi okres czasu.

#### **Radio FM Skanowanie:**

Użyj dołączonego kabla. Wtyczkę Mini USB włóż do głośnika, kabel będzie działać jak antena. Nie jest konieczne, aby połączyć drugi koniec przewodu.

- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji "ON"
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby wejść w tryb FM
- Naciśnij (1) aby skanować stacje
- Naciśnij (2) aby ręcznie skanować do przodu.
- Naciśnij (3) aby ręcznie skanować do tyłu.

#### **Korzystanie z USB lub karty TF:**

1. Włóż USB lub kartę TF (z plikami MP3) do odpowiedniego portu na głośnik.
2. Regulacja głośności i odtwarzanie w sposób opisany powyżej.

#### **Ładowanie:**

1. Głośnik zawiera akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem, zalecamy, aby naładować akumulator przez co najmniej 4 godziny.
2. Włóż wtyczkę mini USB do głośnika oraz standardowy port USB do komputera (użyj dołączonego przewodu). Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać między Wireless / Radio FM / Micro SD



### **Łączenie się z urządzeniem wireless:**

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji "ON". Po 5 sekundach usłyszysz dźwięk sygnału włączania.
2. Włącz tryb Wireless w swoim urządzeniu, aby wyszukać urządzenie o nazwie MO8906 i połączyć. Przy pierwszym użyciu, może być konieczne, aby wprowadzić hasło "0000", aby połączyć. Nowsze wersje mogą nie wymagać hasła i będą łączyć się automatycznie. Gdy urządzenia są połączone, dioda LED będzie wolno migać.
3. Odtwarzanie i kontrolowanie dźwięku z urządzenia:
  - a) Poprzedni / Ciszej (3)
  - b) Pauza/Wznowienie odtwarzania (1)
  - c) Następny utwór / zwiększanie głośności (2). Aby zmieniać utwory lub włączyć pauzę, naciśnij szybko przycisk. Aby wyregulować głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zostanie osiągnięta żądana głośność.

### **Odbieranie połączeń:**

Aby odebrać połączenie naciśnij szybko przycisk (1) Głośnik posiada wbudowany mikrofon, przez co można rozmawiać i słyszeć rozmówcę przez głośnik. Naciśnij przycisk (1) aby rozłączyć połączenie.

### **Rozwiązywanie problemów:**

- Wireless nie może połączyć się z urządzeniem: upewnij się, że głośnik jest w trybie wyszukiwania i, że Wireless na twoim urządzeniu jest włączony.
- Brak dźwięku: sprawdź regulację głośności w głośniku oraz na podłączonym urządzeniu

### **Uwaga:**

- Gdy poziom naładowania głośnika staje się niski, dźwięk sygnały włączania będzie słyszalny co 20 sekund.
- Gdy bateria jest wyczerpana, urządzenie wejdzie w stan ochrony. W tym czasie, nie może być używane w trakcie ładowania. Naładuj całkowicie głośnik przed ponownym użyciem.
- Gdy głośnik nie jest używany, należy go wyłączyć, aby

oszczędzać baterię.

- Zawsze polecamy używać dostarczonego kabla do połączenia z innymi urządzeniami lub ładowania energii

**Specyfikacja:**

Impedancja znamionowa: 40 $\Omega$

Moc znamionowa : 3W

Napięcie znamionowe: DC 5V

Zakres częstotliwości: 280-16kHz

Czułość : 80dB $\pm$ 2dB

SNR:  $\geq$ 95dB

Poziom zniekształcenia:  $\leq$ 0.3%

Zasilanie: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

DC 5V

Aux in: 3.5mm audio jack