

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)


Hereby, MOB, declares that item MO9260 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## MO9260



### EN

## Wireless Speaker Square

### Parameters

Receive distance:	up to 10M
Music Mode:	Wireless, AUX
Input:	DC 5V-500mA
Power:	3W
Audio adapter:	3.5mm
Time of play music:	UP to 2.5 hours
Material:	ABS + fabrics
Impedance:	4 OHM ( $\Omega$ )
Lithium battery:	3.7V/300mAh
Product size:	70.6*70.6*38mm
Product:	97G
Radiated Power:	< 20dBm

### Package Includes

1. Wireless Speaker \*1PC
2. 3.5mm audio cable\*1PCS; USB charging cable\*1PC
3. User manual\*1PC

### Product Features

1. Uses Wireless technology to connect with other Wireless devices such as smart phones tablet PC, laptop to play.
2. Supports AUX in, this applies to all electronic items with a 3.5mm audio cable (such as iPhone, iPad, tablet PC, PSP, electronic dictionary, electronic reading machine)
3. Supports Hands free for calling.

4. Built-in Lithium battery.

### **Instruction**

1. Power Button (Mode Button)
2. AUX port
3. Charging port
4. Previous track / Volume + control
5. Microphone
6. Pause
7. Next track / Volume – control

### **Wireless function and AUX function**

1. When you use Wireless function, open your mobile phone's "Wireless" and find the name "MO9260" to connect.
2. When you want to change to AUX, please turn off your mobile phone's Wireless, use 3.5mm cable to connect your mobile phone and speaker.

### **Previous track/volume control**

1. Previous track: Short press. Volume + control: long press
2. Next track: Short press. Volume - control: long press

### **Operation**

#### **Wireless Mode Operation:**

1. After turn on the item it will enter Wireless pairing mode, blue light flashes mean Wireless waiting for you to connect.
2. Open your device's Wireless. Search for the Wireless speaker code MO9260 and click it to pair. After the blue light stops flashing this means pairing was successful.

#### **AUX in mode operation:**

1. Insert a 3.5MM stereo plug into
2. Switch to AUX in mode automatically.
3. Insert the other Plug end into the output audio interface of electronic device, such as mobile phone, computer, MP3, etc. and then turn on the music player to enjoy music.

### **Hands free communication**

Allow the user to hold a telephone conversation without having to

hold the phone in hands once it is paired to the product. In Wireless mode, the voice prompt will inform of an incoming call.

### **Charging Instructions**

1. When battery is low, voice of "di" will inform you to charge. MO9260 will shut down automatically if not charged
2. The red light is permanently on while charging, and turns off when fully charged.

### **DE**

### **Wireless Lautsprecher**

#### **Technische Daten**

Empfangsdistanz:	bis zu 10M
Musik-Modus:	Wireless, AUX
Eingang:	DC 5V-500mA
Strom:	3W
Audioadapter:	3.5mm
Spielzeit:	Bis zu 2,5 Stunden
Material:	ABS + Textil
Impedanz:	4 OHM (& OHgr;)
Lithiumbatterie:	3.7V / 300mAh
Produktgröße:	70.6 * 70.6 * 38mm
Produkt:	97G
Strahlungsleistung:	<20 dBm

#### **Inhalt:**

1. Wireless Lautsprecher
2. 3.5mm Audiokabel, 1 x USB-Ladekabel
3. Bedienungsanleitung

#### **Produkteigenschaften**

1. Nutzt Wireless-Technologie, um eine Verbindung mit anderen Wireless-Geräten wie Smartphones Tablet-PC, Laptop herzustellen.
2. Unterstützt AUX in, kann verwendet werden für elektronische Geräte, die per 3,5-mm-Audiokabel (wie z.B. iPhone, iPad, Tablet-PC, PSP, elektronisches Wörterbuch, E-Book Reader) verbunden werden können.

3. Unterstützte Freisprecheinrichtung
4. Eingebaute Lithiumbatterie

### **Anweisung**

1. Power-Taste (Modus-Taste)
2. AUX-Anschluss
3. Ladeanschluss
4. Vorheriger Titel / Lautstärke erhöhen
5. Mikrofon
6. Pause
7. Nächster Titel / Lautstärke reduzieren

### **Wireless-Funktion und AUX-Funktion**

1. Wenn Sie die Wireless-Funktion verwenden möchten, öffnen Sie die "Wireless" Funktion Ihres Mobiltelefons und suchen Sie "MO9260" aus, um eine Verbindung herzustellen.
2. Wenn Sie zu AUX wechseln möchten, schalten Sie die "Wireless" Funktion Ihres Mobiltelefons aus, und verwenden Sie ein 3,5-mm-Kabel, um Ihr Mobiltelefon mit dem Lautsprecher zu verbinden.

### **Vorheriger Titel / Lautstärke + Kontrolle**

1. Voriger Titel: Kurz drücken. Lautstärke erhöhen: lang drücken
2. Nächster Titel: Kurz drücken. Lautstärke reduzieren: lang drücken

### **Bedienung**

#### **Wireless-Modus-Betrieb:**

1. Nach dem Einschalten des Gerätes und Zuschalten von Wireless, geht das Gerät in den Kopplungs-Modus. Blinkendes blaues Licht zeigt dies an.
2. Öffnen Sie die Wireless-Funktion Ihres Geräts. Suchen Sie nach dem Wireless-Lautsprecher-Code MO9260 und klicken Sie darauf, um die Kopplung durchzuführen. Wenn das blaue Licht aufhört zu blinken, ist die Kopplung erfolgreich.

#### **AUX-Modus-Betrieb:**

1. Stöpseln Sie den 3,5-mm-Stereostecker ein.

2. Wechseln Sie automatisch in den AUX-Modus.
3. Stecken Sie das andere des Steckers in die Audioschnittstelle oder das elektronische Gerät, z. B. Mobiltelefon, Computer, MP3 usw., und schalten Sie dann den Musikplayer ein, um Musik abzuspielen.

### **Freisprecheinrichtung**

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer nach dem Koppeln Telefongespräche zu führen. Im Wireless-Modus informiert Sie eine Ansage über eingehende Anrufe.

### **Aufladen der Batterie**

1. Bei niedrigem Batteriestand, erinnert Sie die Ansage „di“ das Gerät zu laden. Der Lautsprecher MO9260 schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht erneut geladen wird.
2. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt bei erfolgreichem Ladevorgang.

## **FR**

### **Haut-parleur Wireless**

#### **Paramètres**

Distance de réception:	jusqu'à 10M
Mode de réception:	Wireless, AUX
Entrée:	DC 5V-500mA
Puissance:	3W
Adaptateur audio:	3.5mm
Temps d'autonomie en marche:	jusqu'à 2, 5 heures
Matériel:	ABS + tissu
Impédance:	4 OHM ( $\Omega$ )
Batterie au lithium:	3.7V / 300mAh
Taille du produit:	70.6 * 70.6 * 38mm
Produit:	97G
Puissance rayonnée:	<20dBm

#### **Le pack inclut**

1. Haut-parleur Wireless \* 1PC
2. Câble audio de 3,5 mm \* 1 PC, câble de chargement USB \* 1PC

### 3. Manuel d'utilisation \* 1PC

#### **Caractéristiques du produit**

1. Utilisez la technologie Wireless pour se connecter à d'autres appareils Wireless tels que les smartphones, les tablettes, les PC ET les ordinateurs portables.
2. Mode AUX, adaptée à tous les produits électroniques avec un câble audio de 3,5 mm (tels qu'iPhone, iPad, tablettes, PC, PSP, dictionnaire électronique, machine à lecture électronique).
3. Prend en charge les kits mains libres pour les appels.
4. Batterie au lithium intégrée.

#### **Instructions**

1. Bouton d'alimentation (bouton de mode)
2. Port AUX
3. Port de charge
4. Piste précédente / Volume +
5. Microphone
6. Pause
7. Piste suivante / Volume -

#### **Fonction Wireless ET fonction AUX**

1. Lorsque vous utilisez la fonction Wireless, activez le Wireless de votre téléphone portable et trouvez le nom "MO9260" pour vous connecter.
2. Lorsque vous voulez passer en mode AUX, veuillez éteindre le wireless de votre téléphone portable, et utiliser un câble audio de 3,5 mm pour connecter votre téléphone mobile et haut-parleur.

#### **Piste précédente / volume +**

1. Piste précédente: appui court. Volume +: appui long
2. Piste suivante: appui court. Volume -: appui long

#### **Fonctionnement**

##### **Fonctionnement du mode Wireless:**

1. Après avoir allumé l'appareil, le Wireless entre en mode de jumelage, le voyant bleu clignote en attente de connexion.
2. Activez le Wireless de votre appareil. Recherchez le code

d'enceinte Wireless MO9260 et cliquez dessus pour le jumeler.  
La lumière bleue s'arrête de clignoter.

#### **Fonctionnement du mode AUX:**

1. Insérez une prise stéréo 3,5 mm
2. L'appareil passe automatiquement en mode AUX.
3. Insérez l'autre extrémité dans la sortie audio de votre dispositif électronique, tel que téléphone mobile, ordinateur, MP3, etc... puis allumez le lecteur de musique pour écouter de la musique.

#### **Communication mains libres**

Il est possible pour l'utilisateur de tenir une conversation téléphonique avec le téléphone dans les mains une fois qu'il est jumelé au produit. En mode Wireless, l'appareil annonce un appel entrant.

#### **Instructions de chargement**

1. Lorsque la batterie est faible, la voix ou "ding" vous demandera de la charger. Le MO9260 s'éteint automatiquement s'il n'est pas en charge.
2. Le voyant rouge est allumé en permanence pendant la charge et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

#### **ES**

#### **Altavoz Wireless Square**

#### **Parámetros**

Reciba la distancia:	hasta 10M
Modo de música:	Wireless, AUX
Entrada:	DC 5V-500mA
Poder:	3W
Adaptador de audio:	3.5mm
Tiempo de reproducción de música:	HASTA 2, 5 horas
Material:	ABS + telas
Impedancia:	4 OHM (Ω)
Batería de litio:	3.7V / 300mAh
Tamaño del producto:	70.6 * 70.6 * 38 mm
Producto:	97G
Energía irradiada:	<20dBm



### **El paquete incluye**

1. Altavoz Wireless \* 1PCS
2. Cable de audio de 3,5 mm \* 1PCS; cable de carga USB \* 1PCS
3. Manual Del usuario \* 1PCS

### **Características del producto**

1. Utiliza la tecnología Wireless para conectarse con otros dispositivos Wireless, como teléfonos inteligentes, tableta, computadora portátil para jugar.
2. Admite AUX, se aplica a todos los componentes electrónicos que con un cable de audio de 3.5 mm (como iPhone, iPad, tableta, PSP, diccionario electrónico, máquina de lectura electrónica) para jugar.
3. Admite manos libres para llamar.
4. Batería de litio incorporada.

### **Instrucción:**

1. Botón de encendido (Botón de modo)
2. Puerto AUX
3. Puerto de carga
4. Pista anterior / Volumen + control
5. Micrófono
6. Pausa
7. Pista siguiente / Control de volumen

### **Función de Wireless y función AUX**

1. Cuando usa la función Wireless, abra su teléfono móvil "Wireless" y busque el nombre "MO9260" para conectarse.
2. Cuando desee cambiar a AUX, apague su teléfono móvil Wireless, use un cable de 3.5 mm para conectar su teléfono móvil y el altavoz.

### **Pista / volumen anterior + control**

1. Pista anterior: pulsación corta. Volumen + control: pulsación larga
2. Siguiente pista: Pulsación corta. Control de volumen: pulsación larga

## **Operación**

### **Operación del modo Wireless:**

1. Después de encender el botón y Wireless ingresará al modo de emparejamiento, la luz azul parpadeará
2. Abre el Wireless de tu dispositivo. Busque el código de altavoz Wireless MO9260 y haga clic para emparejar. Después de que la luz azul se detenga para parpadear.

### **AUX en modo de operación:**

1. Inserta un conector estéreo de 3.5MM en
2. cambie a AUX en modo automáticamente.
3. Inserte el otro complemento en la interfaz de audio o dispositivo electrónico, como teléfono móvil, computadora, MP3, etc. y luego encienda el reproductor de música para disfrutar de la música.

### **Comunicación manos libres**

Permita que el usuario mantenga una conversación telefónica con el teléfono en las manos una vez que esté emparejado con el producto. En el modo Wireless, el mensaje de voz quiere información o llamada entrante.

### **Instrucciones de carga**

1. Cuando la batería está baja, la voz o "di" le informarán que cargue. MO9260 se apagará automáticamente más tarde si no se está cargando.
2. La luz roja está permanentemente encendida mientras se está cargando, y se apaga mientras se carga por completo.

## **IT**

### **Altoparlante Wireless Quadrato**

#### **Parametri**

Distanza di ricezione:	fino a 10M
Modalità musica:	Wireless, AUX
Ingresso:	DC 5V-500mA
Potenza:	3W
Adattatore audio:	3,5 mm
Autonomia di riproduzione musicale:	fino a 2, 5 ore

Materiale:	ABS + tessuto
Impedenza:	4 OHM ( $\Omega$ )
Batteria al litio:	3,7 V / 300 mAh
Dimensioni del prodotto:	70,6 * 70,6 * 38mm
Prodotto:	97G
Potenza irradiata:	<20 dBm

### **Il pacchetto include:**

1. Cassa speaker Wireless \* 1 PZ
2. Cavo audio da 3,5 mm \* 1 PC, cavo di ricarica USB \* 1 PZ
3. Manuale dell'utente \* 1 PZ

### **Caratteristiche del prodotto:**

1. Utilizza la tecnologia Wireless per connettersi con altri dispositivi Wireless come smartphone tablet, PC, laptop per riprodurre la musica.
2. Supporta l'AUX in, con un cavo audio da 3,5 mm universale per tutta l'elettronica (come iPhone, iPad, tablet PC, PSP, dizionario elettronico, macchina da lettura elettronica).
3. Hands free per la chiamata.
4. Batteria al litio integrata.

### **Istruzioni:**

1. Pulsante di accensione (pulsante Modalità)
2. Porta AUX
3. Porta di ricarica
4. Traccia precedente / Volume +
5. Microfono
6. Pausa
7. Traccia successiva / Volume -

### **Funzione Wireless e funzione AUX:**

1. Quando si utilizza la funzione Wireless, attivare il "Wireless" sul telefono cellulare e trovare il nome "MO9260" per la connessione.
2. Quando si desidera passare ad AUX, si prega di spegnere il Wireless del telefono cellulare, utilizzare un cavo da 3,5 mm per collegare il telefono cellulare alla cassa speaker.

### **Traccia precedente e successiva/ controllo volume**

1. Traccia precedente: breve pressione. Volume +: pressione prolungata
2. Traccia successiva: pressione breve. Volume -: pressione prolungata

### **Funzionamento**

#### **Funzionamento della modalità Wireless:**

1. Dopo aver acceso il pulsante e Wireless entrerà in modalità di sincronizzazione, la luce blu lampeggiante indica che il Wireless è in attesa della connessione.
2. Attivare il Wireless del tuo dispositivo. Cercare il codice della cassa speaker Wireless MO9260 e fare clic per sincronizzarlo. A sincronizzazione avvenuta la luce led smette di lampeggiare e diventa fissa.

#### **Funzionamento in modalità AUX:**

1. Inserire una spina stereo da 3, 5 mm in
2. Passa automaticamente alla modalità AUX in.
3. Inserire l'altro capo nella porta audio del dispositivo elettronico, come telefono il cellulare, computer, MP3, ecc., Quindi accendere il lettore musicale per ascoltare la musica.

### **Comunicazione hands free**

Consente all'utente di tenere una conversazione telefonica con il telefono in mano una volta che è sincronizzato al prodotto. In modalità Wireless, il comando vocale richiede informazioni o chiamate in arrivo.

### **Istruzioni per la ricarica**

1. Quando la batteria è scarica, un suono "di" ti informerà di caricare. MO9260 si spegnerà automaticamente più tardi se non-si ricarica.
2. La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne a ricarica completa.

### **NL**

### **Vierkante Wireless Luidspreker**

## **Parameters**

Ontvang afstand:	tot 10M
Muziekmodus:	Wireless, AUX
Input:	DC 5V-500mA
Vermogen:	3W
Audioadapter:	3,5 mm
Speeltijd muziek:	Tot 2,5 uur
Materiaal:	ABS + stof
Impedantie:	4 OHM ( $\Omega$ )
Lithiumbatterij:	3.7V/ 300mAh
Productgrootte:	70.6 * 70.6 * 38mm
Product:	97G
Stralingsvermogen:	<20dBm

## **Pakket omvat**

1. Wireless-luidspreker \* 1PCS
2. 3,5 mm audiokabel \* 1PCS; USB-laadkabel \* 1PCS
3. Gebruikershandleiding \* 1PCS

## **Productkenmerken**

1. Gebruikt Wireless-technologie om verbinding te maken met andere Wireless-apparaten zoals smartphones en tablet-pc's, laptop om te spelen.
2. Ondersteunt AUX in, 3,5 mm audiokabel (zoals iPhone, iPad, tablet-pc, PSP, elektronisch woordenboek, elektronische leesmachine) om te spelen.
3. Ondersteunt Handsfree bellen.
4. Ingebouwde lithiumbatterij.

## **Instructie**

1. Aan/ uitknop (modusknop)
2. AUX-poort
3. Oplaadpoort
4. Vorige nummer/ Volume + -besturing
5. Microfoon
6. Pauzeer
7. Volgende nummer/ Volume – controle

## **Wireless-functie en AUX-functie**

1. Wanneer u de Wireless-functie gebruikt, opent u uw "Wireless" mobiele telefoon en zoekt u de naam "MO9260" om verbinding te maken.
2. Als u wilt overschakelen naar AUX, schakelt u uw Wireless mobiele telefoon uit, gebruikt u een 3,5 mm kabel om uw mobiele telefoon en luidspreker aan te sluiten.

### **Vorige nummer/ volume + besturing**

1. Vorige nummer: kort indrukken. Volume + besturing: lang indrukken
2. Volgende nummer: kort indrukken. Volume - controle: lang indrukken

### **Operatie**

#### **Gebruik van de Wireless-modus:**

1. Wireless draai de enter-knop, wireless lampje knippert dit betekent Wireless wacht op uw verbinding.
2. Open de Wireless van uw apparaat. Zoek naar de Wireless-luidsprekercode MO9260 en klik erop om te koppelen. Het blauwe licht stopt met knipperen.

#### **AUX in modus operatie:**

1. Plaats DE 3,5 mm stereosteekker
2. Schakel automatisch naar AUX-modus.
3. Steek de andere steekker in de audio-uitgang van het elektronische apparaat, zoals mobiele telefoons, computers, mp3's, enz. Schakel de muzikspeler in om van muziek te genieten.

### **Handsfree communicatie**

Bellen zonder de telefoon in handen te hoeven houden. In de Wireless-modus zal de stem u voor een inkomende oproep informeren.

### **Oplaadinstructies**

1. Als de batterij bijna leeg is, hoort u "off" om u op te laden. MO9260 wordt hierna automatisch uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen.
2. Het rode lampje brandt permanent tijdens het opladen en gaat

uit tijdens het opladen.

## **PL**

### **Głośnik Wireless**

#### **Parametry**

Odległość odbioru:	do 10M
Tryb muzyczny:	Wireless, AUX
Wejście:	DC 5V-500mA
Moc:	3W
Adapter audio:	3, 5 mm
Czas odtwarzania muzyki:	do 2, 5 godz.
Materiał:	ABS + tkanina
Impedancja:	4 OHM ( $\Omega$ )
Bateria litowa:	3, 7 V / 300 mAh
Rozmiar produktu:	70, 6 * 70, 6 * 38 mm
Produkt:	97G
Moc promieniowana:	<20 dBm

#### **W zestawie**

1. Głośnik Wireless \* 1 szt.
2. Kabel audio 3, 5 mm \* 1 szt.; Kabel USB do ładowania \* 1 szt.
3. Instrukcja obsługi \* 1 szt.

#### **Opis**

1. Produkt wykorzystuje technologię Wireless do łączenia się z innymi urządzeniami Wireless, takimi jak smartfony, tablety, laptopy.
2. Obsługuje wejście AUX, kabel audio 3,5 mm.
3. Funkcja zestawu głośnomówiącego
4. Wbudowana bateria litowa.

#### **Instrukcja**

1. Przycisk zasilania (przycisk trybu)
2. Port AUX
3. Port ładowania
4. Poprzedni utwór / Volume +
5. Mikrofon
6. Wstrzymaj

## 7. Następny utwór / Volume –

### **Funkcja Wireless i funkcja AUX**

1. Gdy korzystasz z funkcji Wireless, otwórz telefon komórkowy "Wireless" i wyszukaj "MO9260", aby się połączyć.
2. Jeśli chcesz zmienić na AUX, wyłącz w telefonie Wireless, użyj kabla 3,5 mm do podłączenia telefonu komórkowego i głośnika.

### **Poprzedni utwór / volume +**

1. Poprzedni utwór: Krótkie naciśnięcie. Regulacja głośności +: długie naciśnięcie
2. Następny utwór: Krótkie naciśnięcie. Regulacja głośności: długie naciśnięcie

### **Obsługa**

#### **Obsługa trybu Wireless:**

1. Przycisk włączania Wireless i miganie niebieskiej lampki oznacza, że Wireless oczekuje na połączenie.
2. Otwórz urządzenia Wireless. Wyszukaj kod głośnika Wireless MO9260 i kliknij, aby go sparować. Po połączeniu niebieska lampka wyłączy się.

#### **AUX:**

1. Włóż wtyczkę 3, 5 mm stereo
2. Urządzenie automatycznie wejdzie w tryb AUX.
3. Drugi koniec kabla podłącz do urządzenia, a następnie włącz odtwarzacz muzyki, aby słuchać muzyki.

#### **Zestaw głośnomówiący**

Pozwala na prowadzenie rozmowy telefonicznej bez konieczności trzymania telefonu w ręku. W trybie Wireless o połączeniu przychodzącym informuje komunikat głosowy.

#### **Ładowanie**

1. 1Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, komunikat głosowy "di" poinformuje cię o potrzebie naładowaniu.
2. Podczas ładowania czerwona lampka jest włączona i wyłącza się po pełnym naładowania.