



Внимание! Во избежание снижения качества эксплуатационных свойств коврика, рекомендуем избегать сплошных заливок при выборе нанесения методом термотрансфера.

| А | Вид нанесения                         | Макс площадь (Ш*В) |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|   | Сублимация<br>(только для AL2997S101) | 210x210мм          |
|   | Термотрансфер                         | 180x180мм          |

