


Арт. 5157


Набор Upright: ручка шариковая и роллер

M1:1


ручка



роллер



крышка коробки



Внимание!

Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежании проявления оттенка основы.