


Арт. 5711


Ручка шариковая Desire

M1:1




ручка включается поворотом клипа от себя на угол меньше 270°

чехол



лицо



оборот