

2062


Ланч-бокс "Hot box" с функцией подогрева

ИНСТРУКЦИЯ



Рекомендуем ознакомиться с инструкцией прежде, чем приступить к эксплуатации прибора

Схема устройства




Характеристики

- Входное напряжение: 110-240 V AC – 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 40 W

Подготовка к работе

Перед подключением прибора к сети убедитесь, что характеристики на его корпусе соответствуют параметрам сети.

Поместите еду в ланч-бокс и плотно закройте крышку.



Снимите крышку вентиляционного отверстия и подключите ланч-бокс к электросети.



Примечание: Если Вы не уберете крышку вентиляционного отверстия, то внутри бокса может создаться высокое давление, что приведет к поломке устройства.

Во время работы (нагрева) горит красный индикатор. Всегда отключайте прибор от сети после использования.

Очистка и хранение

1. Перед началом очистки всегда отключайте прибор от сети.
2. Рекомендуется мыть контейнер сразу после (каждого) использования. Достаньте съемный контейнер, вымойте его, используя мягкую ткань. Не погружайте в воду корпус ланч-бокса, не подставляйте его под струю воды и не ставьте в посудомоечную машину. Не рекомендуется использовать ланч-бокс в условиях высокой влажности.
3. Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Особые указания

1. Не включайте прибор в розетку мокрыми руками.
2. Не помещайте металлические предметы внутрь устройства. Это может привести к короткому замыканию.
3. Запрещено ставить прибор в микроволновую печь или на плиту для подогрева пищи.
4. Не храните прибор в холодильнике или морозильной камере.
5. Избегайте падения устройства с высоты - это может привести к поломке.
6. Запрещается разбирать устройство и проводить какую-либо модификацию. Для устранения проблем обратитесь в специализированный сервис.
7. Берегите устройство от попадания прямых солнечных лучей и храните вдали от нагревательных приборов.
8. Храните устройство вдали от детей.



Утилизируйте устройство отдельно от бытовых отходов.

CE
MADE IN PRC