


MIDSTREAM

Настольный органайзер с ковриком для мыши и беспроводной зарядкой



1. Вход (9 В/5 А)
2. Беспроводная зарядка
3. Коврик для мыши

Безопасность и меры предосторожности при использовании

- Подключите устройство к источнику питания с помощью USB-кабеля (в комплекте).
- Детям рекомендуется использовать устройство под контролем взрослых.
- Не допускайте перегрева устройства и не разбирайте его самостоятельно во избежание повреждения или возгорания.
- Не помещайте устройство в среду с высокой влажностью и экстремально высокой или низкой температурой.
- Храните устройство в сухом защищенном месте.
- Не используйте устройство в случае его повреждения (полностью или частично).
- Используйте только оригинальные аксессуары.

Технические характеристики

Вход: 9 В/2 А

Выход: 15 Вт/10 Вт/7, 5 Вт/5 Вт

Комплектность: коврик для мышки, деревянный органайзер с беспроводной зарядкой, кабель USB-Type-C